

RIBO info: Afkalkning af vaskemaskine

Hæld 250 g eller 250 ml. citronsyre/maskinrens (svarende ca. til indholdet af et kaffekrus) direkte i vasketromlen på vaskemaskinen.

- Vælg kogevask 90-95 °C uden forvask.
- Der må ikke være tekstiler i maskinen under afkalkningen.
- Der må ikke tilføres sæbe under afkalkningen, da sæbe forringer afkalkningsprocessen.
- Er der automatisk sæbedosering tilsluttet maskinen, skal sæbe fravælges.
- Maskinen er klar til brug, når programmet er afsluttet.

Der anbefales, at du afkalker din vaskemaskine hver 3. måned. Bor du i et område med meget hårdt vand, kan det være nødvendigt at foretage afkalkningen oftere.

Hovedrengøring – fjern dårlig lugt

- Vask hele maskinen indvendigt også sæbeskuffe og gummilister.
- Brug gerne et desinficerende rengøringsmiddel.
- Fyld ca. 2 dl af det desinficerende rengøringsmiddel direkte i vasketromlen og vælg en vask ved 60 °C.
- Vælg et skylleprogram for at skylle evt. rester af rengøringsmidlet væk.
- Afkalk efterfølgende vaskemaskinen, følg vejledningen ovenfor.

Ring til RIBO, hvis du mangler afkalker/desinfektionsrengøring.

Tlf. 62 61 60 60