

Brugermanvisning for vaskemaskine

1 Drej på knappen for at vælge et program



Vaskeprogram



Kulørt vask

Der anvendes sæbe uden blegemiddel. Normal bearbejdning - lang centrifugering (kortere tørretid).



Hvid vask

Der anvendes sæbe med blegemiddel. Normal bearbejdning - lang centrifugering (kortere tørretid).



Mild/Håndvask/Uld 30°

Hånd- samt uld vask, anvendes der specialsæbe til uld. Skånsom bearbejdning, kort centrifugering. Ved brug af disse programmer, bør maskinen kun fyldes halvt.



Skyl tromlen

Skyllet tromlen og gennemskyller vaskemiddelbeholderen



Skylleprogram

Et skyl efterfulgt af en kort centrifugering

2 Vælg en ekstrafunktion efter behov



Dosering af sæbe og skyllemiddel

Vaskemaskinen er tilsluttet automatisk dosering af sæbe og skyllemiddel. Dette skal derfor **ikke tilsættes**.

Ekstrafunktioner



Øko

Til normalt snavsset tøj, miljøvenlig vask



Meget snavsset

Til meget snavsede tekstiler, lang vasketid



Hurtigvask

Til let snavsset tøj, kort vasketid



Forvask

En forvask tilføjes



Ekstra skyl

Et skyl tilføjes



Tryk en gang

Intet skyllemiddel

Tryk to gange
Ingen automatisk tilsætning af vaske- eller skyllemiddel

3 Tryk på knappen for at starte



Vejning af fyldningen starter

Når den er startet, analyserer maskinen vasketøjsfyldningen ved hjælp af centrifugeringsfunktionen. Vaskeprocessen justeres herefter automatisk til vægten af fyldningen.

Hvis der er behov for en pause i programmet

Tryk på knappen. En menu med ordet pause fremhævet vises på displayet. Tryk igen for at holde pause i vaskeprogrammet. Lågen kan åbnes efter kort tid, med mindre vandstanden er for høj. Luk lågen og tryk på knappen for at fortsætte vaskeprogrammet.

Når ordet "vedligeholdelse" vises

Informere den person, der står for vedligeholdelsen. Maskinen kan stadig anvendes.

Når vasken er færdig

Lad lågen stå åben. Rengør vaskemiddelrummet, lad låget på vaskemiddelbeholderen stå åbent.