

Vaskeanvisning - valg af vaskemiddel

1. Fyld vaskemaskinen - ved fuld maskine skal der være en håndsbredde luft til tromlen.
2. Husk at vælge program. Tastaturet låses, når maskinen startes.



Ingen lys = ingen sæbe

Vaske- og skyllemiddel er valgt, når det røde lys er tændt.

Når vaskemaskinen er startet, er de valgte midler fastlåst.