

VASKEANVISNING



1. Fyld vaskemaskinen - ved fuld maskine skal der være en håndsbredde luft til tromlen.
2. Husk at vælge program. Tastaturet låses, når maskinen startes.

VASKEMIDDEL PROGRAM

- 1 = Kulørt
- 2 = Hvidt

SKYLLEMIDDEL

- ON/OFF

TØJMÆNGDE

- Høj
- Middel
- Lav

INTET LYS - INGEN SÆBE

F
O
R
K
L
A
R
I
N
G



SÆBE

Kulørt



- Kulørt/skånevask
- Bevarer farven
- Vasketemperatur 30-60 grader
- Uden optisk hvidt og blegemiddel

Hvidt



- Hvidvask
- Vasketemperatur 60-90 grader
- Med blegemiddel men uden optisk hvidt

HVOR MEGET SÆBE?

Høj

Meget snavset

Middel

Almindelig tøjvask

Lav

Lille fyldning eller lidt snavset



SKYLLEMIDDEL

Giver tøjet en behagelig duft og er med til at gøre tøjet blødt og antistatisk.