

# VASKEANVISNING



1. Fyld vaskemaskinen - ved fuld maskine skal der være en håndsbredde luft til tromlen.
2. Husk at vælge program. Tastaturet låses, når maskinen startes.

## VASKEMIDDEL PROGRAM

- 1 = Kulørt
- 2 = Hvidt

## SKYLLEMIDDEL

- ON/OFF

## TØJMÆNGDE

- Høj
- Middel
- Lav

INTET LYS - INGEN SÆBE

## FORKLARING



### SÆBE

#### Kulørt



- Kulørt/skånevask
- Bevarer farven
- Vasketemperatur 30-60 grader
- Uden optisk hvidt og blegemiddel

#### Hvidt



- Hvidvask
- Vasketemperatur 60-90 grader
- Med blegemiddel men uden optisk hvidt



### HVOR MEGET SÆBE?

Høj

Meget snavset

Middel

Almindelig tøjvask

Lav

Lille fyldning eller lidt snavset



### SKYLLEMIDDEL



Gør tøjet blødt og antistatisk.