

Dosering af vaskemidler

Vask af kulørte tekstiler


Her er valgt:

- Kulørt vaskemiddel
- Skyblemiddel fravalgt
- Lav dosering



Her er valgt:


- Skulleprogram
- Skyblemiddel fravalgt
- Lav dosering



Vask af hvide tekstiler


Her er valgt:

- Hvidt vaskemiddel
- Skyblemiddel tilvalgt
- Middel dosering



Her er valgt:


- Sæbe og skyblemiddel fravalgt
- Brug egen sæbe



Vask af uld-tekstiler

Her er valgt:

- Uld-vaskemiddel
- Skyblemiddel fravalgt
- Høj dosering



Når vaskemaskinen er startet,
er det ikke muligt at ændre det
valgte vaskemiddel